



| REV. | MODIFICA | DATA | FIRME |
|---|---|---|---|
| 02 | ELIMINATO SELETTORE "CMF"/REMOVED "CMF" SWITCH | 25/11/13 | U. PINTON |
| 01 | AGGIUNTO/ADDED "POMAX" | 20/07/12 | U. PINTON |

UNIGAS

Impianto: TIPI/TYPES RG1030 / RG1040
MODELLO/MODEL G-.PR.S.xx.A

Descrizione

Ordine

Commessa

Esecutore: U. PINTON

Data Controllato: 20/07/2012


Controllato: S. MARCHETTI

Data: 05/07/2011


Revisione: 02

Dis. N. 12 - 0186


| PREC. | FOGLIO |
|---|---|
| / | 1 |
| SEGUE | TOTALE |
| 2 | 6 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 05/07/2011 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 1 | 2 |
| Dis. N. 12 – 0186 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 3 | 6 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 05/07/2011 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 2 | 3 |
| Dis. N. 12 – 0186 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 4 | 6 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 05/07/2011 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 3 | 4 |
| Dis. N. 12 – 0186 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 5 | 6 |




SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA

*AIR DAMPER ACTUATOR*

SQM10

| | |
|---|---|
| I | ALTA FIAMMA<br>*HIGH FLAME* |
| II | SOSTA E ACCENSIONE<br>*STAND-BY AND IGNITION* |
| III | BASSA FIAMMA<br>*LOW FLAME* |
| IV | LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO<br>*ACTUATOR AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION* |

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)

*AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)*

SQM40.265

| | |
|---|---|
| I | ALTA FIAMMA<br>*HIGH FLAME* |
| II | SOSTA E ACCENSIONE<br>*STAND-BY AND IGNITION* |
| III | BASSA FIAMMA<br>*LOW FLAME* |
| VI | LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO<br>*ACTUATOR AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 05/07/2011 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 4 | 5 |
| Dis. N. 12 – 0186 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 6 | 6 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SIGLA/ITEM | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE | FUNCTION |
|---|---|---|---|
| CO | 4 | CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL) | OPERATION TIME COUNTER (OPTIONAL) |
| EVG1/2 | 4 | ELETTROVALVOLE GASOLIO | LIGHT OIL ELECTRO VALVE |
| EVP1/2 | 3 | ELETTROVALVOLE PILOTA GAS | PILOT GAS ELECTRO-VALVES |
| FR | 3 | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA | PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR |
| FU1.2 | 1 | FUSIBILI LINEA BRUCIATORE | BURNER LINE FUSES |
| FU1.5 | 1 | FUSIBILI LINEA POMPA | PUMP LINE FUSES |
| FU1.7 | 1 | FUSIBILE LINEA AUSILIARI | AUXILIARY LINE FUSE |
| IG | 1 | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE | BURNER LINE SWITCH |
| IL | 1 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI | AUXILIARY LINE SWITCH |
| KA4.2 | 4 | RELE' AUSILIARIO | AUXILIARY RELAY |
| KM3.3 | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA) | FAN MOTOR CONTACTOR (LINE) |
| KM3.4S | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA) | FAN MOTOR CONTACTOR (STAR) |
| KM3.4T | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO) | FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA) |
| KM3.6 | 3 | CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO | LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR |
| KT3.5 | 3 | TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO | STAR/DELTA DELAYED RELAY |
| LAF | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT |
| LB | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT |
| LBF | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT |
| LEVG | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG] |
| LEVP | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVP] |
| LPGP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE PILOT NETWORK |
| LS | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY |
| LT | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT |
| LTA | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT |
| LTP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA | INDICATOR LIGHT FOR PUMP OVERLOAD TRIPPED |
| MP | 1 | MOTORE POMPA GASOLIO | LIGHT OIL PUMP MOTOR |
| MV | 1 | MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR |
| PA | 2 | PRESSOSTATO ARIA | AIR PRESSURE SWITCH |
| PGP | 2 | PRESSOSTATO PILOTA GAS | PILOT MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH |
| POMAX | 2 | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL) | MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OTIONAL) |
| PS | 2 | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA | LOCK-OUT RESET BUTTON |
| SIEMENS LAL 2.25 | 2 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA | CONTROL BOX |
| SQM10 | 4 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA | AIR DAMPER ACTUATOR |
| ST | 2 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| TA | 3 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER |
| TAB | 4 | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES |
| TP | 1 | TERMICO MOTORE POMPA | PUMP MOTOR THERMAL |
| TV | 1 | TERMICO MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR THERMAL |
| [SQM40.265A] | 4 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO) | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 05/07/2011 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 02 | | 5 | 6 |
| Dis. N. 12 – 0186 | | SEGUE | TOTALE |
| | | / | 6 |